

Limpieza y Mantenimiento de las Bañeras Grafito Negro de NeroX™

(Manufacturadas después de octubre de 2019)



POR FAVOR, TOME EN CUENTA:

Este manual no aplica con los paneles negros externos de las bañeras AquateX™ blancas y negras (por ejemplo: Spoon 2 Black-Wht, Purescape 171 Black-Wht, Sensuality Black-Wht etc.).

Los modelos antiguos NeroX™, Spoon 2 Graphite y Purescape 171 Graphite están hechos enteramente de NeroX™; sin embargo, sus paneles externos están adicionalmente tratados con una capa negra anti-manchas para un mejor rendimiento. Por favor, consulte a su representante de ventas.

Este manual no aplica con los paneles exteriores anti-manchas.

Prefacio:

Las bañeras y lavabos Black NeroX™ requieren de limpieza y mantenimiento más frecuente para conservar su acabado uniforme. Los colores oscuros de cualquier superficie de piedra, independientemente de su fabricante, tienden a requerir más esfuerzo que los colores claros.

Con el tiempo, incluso con los cuidados apropiados, su bañera NeroX™ Grafito Negro desarrollará una pátina, lo cual cambiará el aspecto del acabado. Podrá restaurar la apariencia del acabado original siguiendo la guía de restauración en la siguiente página.

Evite:

- Limpiadores de vidrios, pues tienden a dejar una capa cerosa que apaga el acabado de la superficie.
- El contacto entre el material y otros productos con un alto poder de coloración, tales como el barniz de uñas, tintes de cabello, productos de bronceado, etc., pues estos podrían causar manchas permanentes.
- Telas limpiadoras o paños que contengan alambres.

No se recomienda:

- El uso de sales de baño, pues seguramente estas dejarán un residuo blanquecino y visible en la superficie de piedra negra. Si gusta usar sales de baño, asegúrese de enjuagarlas completamente con suficiente agua y jabón lavaplatos, luego seque perfectamente con un paño suave.
- El uso de esponjas abrasivas como el lado verde de las esponjas "Scotch-Brite®" o similares.

Productos recomendados:

- Paños suaves de algodón o paños de microfibra del tipo "naturalmente multiusos".
- Jabón líquido para platos.

RUTINA DE CUIDADO DE SU BAÑERA NEROX™ GRAFITO NEGRO

Las bañeras NeroX™ son fáciles de limpiar y mantener.

Limpieza y Mantenimiento de las Bañeras Grafito Negro de NeroX™

(Manufacturadas después de octubre de 2019)

Todas las bañeras Aquatica de grafito negro poseen un acabado fino tipo matte/satín. Para la mayoría de los residuos, todo lo que necesita para limpiar su bañera negra NeroX™ es agua tibia y jabonosa, un limpiador casero a base de amoníaco, o un limpiador especial para superficies sólidas (por ejemplo, la marca Corian®) que encuentre en su supermercado preferido.

La experiencia nos ha enseñado que se forma una capa en la superficie si se deja el agua secar en ella. Esta capa opaca la apariencia de la bañera o lavabo negro, haciendo que el acabado parezca manchado y desigual. Para prevenir la formación de esta capa, es muy importante secar completamente la bañera o el lavabo luego de limpiarla.

Limpieza diaria

Use agua jabonosa, limpiadores a base de amoníaco no abrasivos o ligeramente abrasivos (no limpiadores de ventanas) con un paño de tela no abrasivo, enjuague y seque completamente. Frote un paño de microfibra sobre toda la superficie de su bañera o lavabo con movimientos circulares para integrar el acabado. El procedimiento descrito también ayudará a remover la mayoría de las manchas tales como marcas causadas por cigarrillos, alcohol, comida, labiales, tintes de cabello, abrillantador de calzado, yodo, plumones.

Los limpiadores de superficies sólidas disponibles comercialmente, como Clean EnCounters® de la línea Stone Care International, funcionarán igual de bien.

Prevenir marcas de agua dura

Enjuague y seque completamente su lavabo o bañera negra NeroX™ luego de lavarla. Limpie las salpicaduras antes de que sequen.

Remover rayones y manchas

Con el paso del tiempo, notará que la superficie de su lavabo o bañera negra NeroX™ empieza a lucir algo manchada. Normalmente, esto es causado al dejar que el agua dura se seque en la superficie, lo cual deja como residuo una capa de minerales. Otra posible causa es el uso de sales de baño.

Lavar la superficie NeroX™

- Vierta un poco de jabón lavaplatos u otro líquido limpiador, como el Soft Scrub®, en una esponja o paño húmedo y frote el área usando movimientos circulares. Haga esto desde el frente hacia atrás y luego de lado a lado, sobreponiendo los círculos hasta que toda la superficie de su bañera o lavabo esté limpia.
- Enjuague la superficie con agua limpia y luego seque por completo.
- Revise que las manchas hayan desaparecido. Si no, repita el procedimiento y aplique mayor presión en el paño o esponja.
- Continúe en todas las áreas hasta remover enteramente la capa.

Nota: Aunque este procedimiento es eficaz para remover o minimizar la apariencia de rayones finos, puede que otros rayones más profundos permanezcan visibles. Estos tendrán que ser removidos siguiendo nuestro procedimiento de reparación, a menos que usted prefiera contratar a un restaurador profesional para arreglar el acabado de su bañera o lavabo. Contacte al Equipo de Servicio Aquatica para pedir un presupuesto del trabajo.

